

delight  
smart

- EN** SMART WI-FI OPENING SENSOR
- HU** SMART WI-FI-S NYITÁSÉRZÉKELŐ
- CZ** SMART WI-FI - SNÍMAČ OTEVÍRÁNÍ
- SK** SMART WI-FI - SNÍMAČ OTVÁRANIA
- RO** SENZOR DE EFRACȚIE WI-FI INTELIGENT



## PRODUCT INFORMATION:

Keep your family and valuables safe! Receive an immediate notification on your smartphone or tablet if someone opens your window or door. Automate the lighting of your home: e.g. if you go into the pantry or restroom, the light should turn on automatically and turn off with a delay! Thanks to the self-adhesive back, it can be easily installed on any door or window. The product works with WiFi technology, so it is not necessary to install a so-called Gateway network device, it is enough if you have an Internet connection at home and have wireless access. (There is a router and available WiFi)

Purchase these magnetic opening sensors for all windows and doors and name the devices, so you will know exactly which doors and windows have been left open or which have been tampered with. The device reacts to an opening of 2 cm by sending an instant message, if you have several devices compatible with the Tuya applicator, you can connect them. E.g.: If someone enters the apartment while you are away, all the lights will flash at the same time and a siren will start.

*The product does not have MABISZ registration, so it cannot be used as an officially accepted alarm system.*

- Wi-Fi technology
- LED indicator
- Detection of openings from 2 cm
- Immediate notification of opening
- Self-adhesive and screw fastening
- Reminder of a window or door left open <sup>1</sup>
- Amazon Alexa, Google Home and IFTTT compatibility
- You can grant access to the management of individual devices to others within the program.
- Combining these options is possible in any way, the only limit is your imagination.

<sup>1</sup> In case of control with smartphone location. Requires individual configuration.

Supply voltage:	2 x AAA elem (not included)	Operating environment:	10 - 50°C
Network connection:	Wifi 2.4 GHz - 802.11b/g/n	Protection:	IP20
Application:	TuyaSmart	Size:	Main unit: 70 x 25 x 20 mm Magnetic unit: 40 x 15 x 18 mm
Smart home integration:	Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit(Siri only)	Color:	White
Compatible smartphone operating systems:	iOS 6.0+ / Android 2.3+	Indicator LED:	Red
It can be controlled based on an event:	Yes	Material:	Plastic

**WARNINGS:****DANGER OF SUFFOCATION!**

- Please keep the packaging of the device away from children, as it may lead to choking. The device can only be used by adults, the storage location must be chosen in such a way that children cannot accidentally access it. Children must not play with the device.
- The device may only be used for its intended purpose! The device may only be used by persons who have read and understood this user manual and are able to operate the device accordingly! Persons with reduced mental, physical or sensory abilities may not use the device! Children must not use the device! The device is designed for residential use!
- Do not use the device if it has previously been dropped or bumped against something and it is visibly damaged! The safety equipment must be used as intended, it is strictly forbidden to modify or eliminate them!

1. Do not operate the device in a damp, wet environment, the device can only be used indoors, in a dry place. Otherwise, there is a risk of short circuit and electric shock!
2. For safe installation of the device, fix the device! Use self-adhesive glue or screws!
3. Install the device so that it is not exposed to direct sunlight or heat sources!!
4. It is forbidden to cover the device with any material! Do not disassemble the device. It is forbidden to modify the parameters of the device!!
5. The manufacturer and the distributor are not responsible for damages resulting from improper use!

**INSERTING THE BATTERY:**

Insert the 2 AAA batteries into the control unit. To do this, push the back cover slightly upwards, then lift it off the device housing. When inserting the battery, pay attention to the correct polarity. Place the back cover back on the device.

**APPLICATION:**



1. Connect to the local WiFi network.
2. Program installation: Download the Tuya Smart app from the Play Store or AppStore and install it if you haven't already.



To download the program, use your phone's camera to read the QR code below.



3. If you have a user account, log in to your profile. If you haven't registered an account before, register by entering your details and then log in.

4. When you turn on the switch, the application will automatically recognize the devices waiting to be paired. Follow the on-screen instructions, add the device to your profile, name the device and, if necessary, set the room in which the device is located. (This can be useful in the case of several identical devices)



If the program did not recognize the device automatically, please use the included reset key to press the reset button for 5-6 seconds, The LED on the top will flash quickly, which means the pairing mode, then try to find the device again using the application.

5. After successful pairing, the switch can be controlled remotely using a smartphone. For other information about the application settings, refer to the description of TuyaSmart. To reset the device: Hold the button at the top for 10 seconds to restore the factory settings.



## INSTALLATION:

Once you have completed the device configuration and tested the device, install it on the desired window. During installation, make sure that the notched parts on the side of the opening sensor face each other. Before gluing / screwing on the product, test that the device detects opening and closing. Stick the product in the right position.

### DEVICE FACTORY RESET:

Press the top button for 10 seconds to restore factory settings.

### CLEANING:

If the switch is accessible and there is dirt on the outer case, de-energize the device and wipe off any dirt with a soft, dry, microfiber cloth. Do not use a damp cloth.

### DISPOSAL:



This symbol on the product or on its packaging indicates that this electrical and electronic product must not be disposed of with your other household waste. For proper disposal and reuse, please return this product to a designated collection point. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authorities or the nearest collection point for more details on disposal.



## TERMÉKISMERTETŐ:

Tudja biztonságban családját és értéktárgyait! Kapjon azonnali értesítést okostelefonjára, tabletjére ha valaki kinyitja ablakát, aajtáját. Automatizálja otthona világítását: pl. ha benyit a kamrába, illemhelyiségbe automatikusan kapcsolódjon fel a villany és késleltetve le! Az öntapadós hátoldalnak köszönhetően egyszerűen telepíthető bármilyen nyílászáróra. A termék WiFi technológiával működik, így nem szükséges hozzá úgynevezett Gateway hálózati eszközt telepíteni, elégséges ha van otthon internet kapcsolatunk és rendelkezünk vezeték nélküli hozzáféréssel. (Van router és elérhető WiFi)

Vásároljon az összes ablakra és ajtóra ilyen mágneses nyitásérzékelőt és nevezze el az eszközöket, így pontosan tudni fogja melyik nyílászáró maradt nyitva vagy melyiken történt illetéktelen behatolás. Az eszköz már 2 cm nyitásra azonnali üzenetküldéssel reagál, ha több Tuya applikációval kompatibilis eszközzel rendelkezik ezeket összekapcsolhatja. **Pl.:** Ha valaki benyit a lakásba míg Ön távol van, az összes lámpa egyszerre villog és elindul egy sziréna.

*A termék nem rendelkezik MABISZ regisztrációval, így hivatalosan elfogadott riasztórendszerként nem alkalmazható.*

- Wi-Fi technológia
- LED visszajelzés
- Akár 2 cm-es nyitás érzékelése
- Azonnali értesítés nyitásról
- Öntapadós és csavaros rögzítés
- Emlékeztető nyitva felejtett ablakról, ajtóról<sup>1</sup>
- Amazon Alexa, Google Home és IFTTT kompatibilitás
- Egy-egy eszköz kezeléséhez hozzáférést biztosíthat másoknak is programon belül.
- Ezen lehetőségek kombinálása bárhogy lehetséges, csak a képzelet szabhat határt.

<sup>1</sup> Okostelefon lokációval történő vezérlés esetén. Egyéni konfigurálást igényel.



Táp feszültség:	2 x AAA elem (nem tartozék)	Működési környezet:	10 - 50°C
Hálózati csatlakozás:	Wifi 2.4 GHz - 802.11b/g/n	Védelem:	IP20
Applikáció:	TuyaSmart	Méret:	főegység: 70 x 25 x 20 mm mágneses egység: 40 x 15 x 18 mm
Okosotthon integráció:	Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit (csak Siri)	Szín:	fehér
Kompatibilis telefon szoftverek:	IOS 6.0+ / Android 2.3+	Visszajelző LED:	piros
Esemény alapján vezérelhető:	igen	Anyaga:	műanyag

## FIGYELMEZTETÉSEK: FULLADÁSVESZÉLY!



- Kérjük, a készülék csomagolását tartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz vezethet. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, a tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhetnek hozzá. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak.
  - A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni! A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ezt a használati útmutatót elolvasták, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek nem használhatják a készüléket! Gyermekek nem használhatják a készüléket! A készüléket lakossági célú felhasználásra tervezték!
  - Ne használja a készüléket, ha korábban elejtette vagy odaütötte valamihez és szemmel láthatóan károsodott az! A biztonsági berendezéseket kötelező rendeltetésszerűen használni, azokat módosítani vagy kiiktatni szigorúan tilos!
1. A készüléket ne üzemelje be párással, nedves környezetben, a készülék kizárólag beltéren, száraz helyen használható. Ettől eltérően fennáll a zárlat veszélye!
  2. A készülék biztonságos telepítéséhez rögzítse az eszközt! Használjon öntapadós ragasztót vagy csavart!
  3. A készüléket úgy telepítse, hogy ne legyen közvetlen napsütésnek, hőforrásnak kitéve!
  4. A készüléket tilos bármilyen anyaggal letakarni! Ne szedje szét készüléket! Tilos a készülék paramétereit módosítani!
  5. A gyártó és a forgalmazó, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősséget nem vállal!

### ELEM BEHELYEZÉSE:

Helyezze bele a vezérlőegységbe a 2 db AAA elemet. Ehhez a hátlapot tolja kicsit felfelé, majd emelje le a készülékháztól. Az elem behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra. Helyezze vissza az hátlapot az eszköze.

### APPLIKÁCIÓ:



1. Csatlakozzon a helyi WiFi hálózathoz!
2. Program telepítése: Töltse le a Play Áruházból vagy az AppStore-ból a Tuya Smart alkalmazást és telepítse, ha korábban még nem tette meg.



A program letöltéséhez telefonja kamerájának segítségével olvassa le az alább QR kódot.

3. Amennyiben rendelkezik felhasználói fiókkal jelentkezzen be a profiljába. Ha korábban nem regisztrált még fiókot, regisztráljon adatai megadásával, majd lépjen be.



4. Ha feszültség alá helyezi a kapcsolót az applikáció automatikusan felismeri a társításra váró eszközöket. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, adja hozzá az eszközt a profiljához, nevezze el az eszközt és igény esetén állítsa be, hogy melyik helyiségben található az eszköz. (Több egyforma eszköz esetén ez hasznos lehet)



Ha a program nem ismerte fel automatikusan az eszközt, kérjük, a mellékelt reset kulcs segítségével nyomja 5-6 mp-ig a reset gombot. A tetején lévő LED gyorsan villog, amely a párosítási üzemmódot jelenti, ekkor próbálja újra megkeresni az eszközt az applikáció segítségével.



5. Sikeres hozzáadást követően okostelefon segítségével, távolról is láthatóvá válik az eszköz státusza. Egyéb, az applikáció beállításával kapcsolatos információért tájékozódjon a TuyaSmart leírásában.



## TELEPÍTÉS:

Ha elvégezte az eszköz konfigurációját és tesztelte az eszközt, telepítse a kívánt nyílászáróra. Telepítés során ügyeljen arra, hogy a nyitásérzékelő oldalán bemetszett részek nézzenek egymás felé. Mielőtt felragasztja / felcsavarozza a terméket próbálja le, hogy az eszköz érzékeli a nyitást és a zárást. A megfelelő pozícióban ragassza fel a terméket.

## KÉSZÜLÉK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA:

Nyomja meg a RESET gombot 10 mp-ig a gyári beállítások visszaállításához.

## TISZTÍTÁS:

Amennyiben hozzáférhető helyen van a kapcsoló és a külső házon szennyeződés tapasztalható, feszültségmentesítse az eszközt, majd puha, száraz, mikroszálas ruhával törölje le az esetleges szennyeződéseket. Ne használjon nedves törlőruhát!

## MEGSEMISÍTÉS:



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladékok közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz, ezt a termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. A leadással kapcsolatban további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen.

## POPIS PRODUKTU:

Již se vám Udržujte svou rodinu a cennosti v bezpečí! Dostávejte okamžité upozornění na váš chytrý telefon nebo tablet, pokud někdo otevře vaše okno nebo dveře. Automatizujte osvětlení vašeho domova: Např. pokud vstoupíte do komory, elektrína na toaletě by se měla automaticky zapnout a vypnout se zpožděním! Díky samolepící zadní straně lze jednoduše namontovat na jakékoli dveře či okno. Produkt pracuje s technologií WiFi, takže není třeba instalovat takzvané síťové zařízení Gateway, stačí, když máte doma internetové připojení a máte bezdrátový přístup. (Máte router a dostupné WiFi)

Pořídte si takové magnetické senzory otevírání na všechna okna a dveře a pojmenujte zařízení, abyste přesně věděli, které dveře a okna zůstaly otevřené nebo se kterými někdo manipuloval. Zařízení reaguje na otevření o 2 cm odesláním okamžité zprávy, pokud máte více zařízení kompatibilních s aplikátorem Tuya, můžete je připojit. Např.: Pokud někdo vejde do bytu, když jste pryč, všechna světla současně zablikají a spustí se siréna.

*Produkt nemá registráciu MABISZ, preto ho nemožno použiť ako oficiálne akceptovaný poplašný systém.*

- Wi-Fi technologie
- LED indikátor
- Detekce otvorů do 2 cm
- Okamžité oznámení o otevření
- Samolepící a šroubové připevnění
- Připomínka otevřeného okna nebo dveří<sup>1</sup>
- mazon Alexa, Google Home a IFTTT kompatibilita
- Ostatním v rámci programu můžete udělit přístup ke správě jednotlivých zařízení.
- Kombinace těchto možností je možná jakýmkoli způsobem, jediným limitem je vaše fantazie.

<sup>1</sup> V případě ovládní pomocí polohy chytrého telefonu. Vyžaduje individuální konfiguraci.

Napájecí napětí:	2 x AAA batérie (nie sú v balení)	Provozní prostředí:	10 - 50°C
Sítové připojení:	Wifi 2.4 GHz - 802.11b/g/n	Třída ochrany:	IP20
Applikace:	TuyaSmart	Rozměr:	hlavní jednotka: 70 x 25 x 20 mm magnetická jednotka: 40 x 15 x 18 mm
Integrace inteligentní domácnosti:	Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit (Siri)	Barva:	bílá
Kompatibilní telefonní softvéry:	iOS 6.0+ / Android 2.3+	LED indikátor:	červený
Ovládání na základě události:	áno	Materiál:	plast

## UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!



- Balení zařízení držte mimo dosah dětí, protože může způsobit udušení. Zařízení mohou používat pouze dospělé osoby, místo skladování zvolte tak, aby se k němu děti nemohly dostat. Se zařízením si děti nemohou hrát.
  - Zařízení lze používat pouze podle předpisů. Zařízení mohou používat pouze osoby, které si přečetly tento návod k použití a porozuměly mu a podle toho jsou schopny zařízení obsluhovat! Děti nesmí přístroj používat! Zařízení je určeno pro domácí použití!
  - Zařízení nepoužívejte, pokud dříve spadlo nebo na něco narazilo a je viditelně poškozeno! Bezpečnostní zařízení se musí používat podle určení, je přísně zakázáno je upravovat nebo odstraňovat!
1. Zařízení neprovozujte ve vlhkém, mokřem prostředí, zařízení lze používat pouze v interiéru, na suchém místě. V opačném případě hrozí nebezpečí zkratu!
  2. Pro bezpečnou instalaci zařízení zařízení upevněte! Použijte samolepící lepidlo nebo šrouby!
  3. Zařízení instalujte tak, aby nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla!
  4. Je zakázáno zakrývat zařízení jakýmkoli materiálem! Zařízení nerozebírejte. Je zakázáno měnit parametry zařízení!
  5. Výrobce a distributor neodpovídají za škody způsobené nesprávným používáním!

### VLOŽENÍ BATERIÍ:

Vložte 2 AAA baterie do řídicí jednotky. Za tímto účelem zatlačte zadní kryt mírně nahoru a poté jej zvedněte z krytu zařízení. Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. Nasadte zadní kryt zpět na zařízení.

### APLIKACE:

1. Připojte se k místní WiFi síti!
2. Instalace programu: Stáhněte si aplikaci Tuya Smart z Play Store nebo AppStore a nainstalujte ji, pokud jste tak ještě neučinili.





Pro stažení programu na váš telefon odečtete tento QR kód pomocí kamery telefonu.

3. Máte-li uživatelský účet, přihlaste se do svého profilu. Pokud jste si ještě nezaregistrovali účet, zaregistrujte se zadáním svých údajů a pak se přihlaste.





4. Pokud jste do senzoru otevření vložili baterie, aplikace automaticky rozpozná zařízení čekající na spárování. Postupujte podle pokynů na obrazovce, přidejte zařízení do svého profilu, pojmenujte zařízení a v případě potřeby nastavte místnost, ve které se zařízení nachází. (To může být užitečné v případě několika stejných zařízení)



Pokud program nerozpoznal zařízení automaticky, pomocí přiloženého resetovacího tlačítka stiskněte tlačítko reset na 5-6 sekund, LED dioda v horní části bude rychle blikat, což znamená režim párování, pak zkuste znovu najít zařízení pomocí aplikace



5. Po úspěšném přidání se stav zařízení zviditelní na dálku pomocí chytrého telefonu. Další informace o nastaveních aplikace naleznete v popisu TuyaSmart.



## INSTALACE:

Po dokončení konfigurace zařízení a otestování zařízení jej nainstalujte do požadovaného okna. Při montáži dbejte na to, aby části se zářezy na straně snímače otevírání směřovaly k sobě. Před nalepením / našroubováním výrobku vyzkoušejte, zda zařízení rozpozná otevírání a zavírání. Přilepte výrobek do správné polohy.

### RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

Stisknutím tlačítka v horní části na 10 sekund obnovíte výrobní nastavení.

### ČIŠTĚNÍ:

Pokud je spínač přístupný a na vnějším obalu je nečistota, odpojte zařízení od napájení a všechny nečistoty otřete měkkým, suchým hadříkem z mikrovlákna. Nepoužívejte vlhký hadřík

### LIKVIDACE:



Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto elektrickým a elektronickým produktem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Pro správnou likvidaci a opětovné použití vraťte tento výrobek na určené sběrné místo. Zabezpečením správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet možným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu. Další podrobnosti o likvidaci získáte od místních úřadů nebo nejbližšího sběrného místa.



## POPIS PRODUKTU:

Už sa vám stalo, že steUdržujte svoju rodinu a cennosti v bezpečí! Dostávajúte okamžité upozornenie na váš smartfón alebo tablet, ak niekto otvorí vaše okno alebo dvere. Automatizujte osvetlenie vášho domova: napr. ak vstúpite do komory, elektrina na toailete by sa mala automaticky zapnúť a vypnúť s oneskorením! Vďaka samolepiacej zadnej strane sa dá jednoducho namontovať na akékoľvek dvere či okno. Produkt pracuje s technológiou WiFi, takže nie je potrebné inštalovať takzvané sieťové zariadenie Gateway, stačí ak máte doma internetové pripojenie a máte bezdrôtový prístup. (Máte router a dostupné WiFi)

Kúpte si takéto magnetické senzory otvárania na všetky okná a dvere a pomenujte zariadenia, aby ste presne vedeli, ktoré dvere a okná zostali otvorené alebo s ktorými niekto manipuloval. Zariadenie reaguje na otvorenie o 2 cm odoslaním okamžitej správy, ak máte viacero zariadení kompatibilných s aplikátorom Tuya, môžete ich pripojiť. Napr.: Ak niekto vojde do bytu, keď ste preč, všetky svetlá súčasne zablikajú a spustí sa siréna.

*Produkt nemá registráciu MABISZ, preto ho nemožno použiť ako oficiálne akceptovaný poplašný systém.*

- Wi-Fi technológia
- LED indikátor
- Detekcia otvorov do 2 cm
- Okamžité oznámenie o otvorení
- Samolepiace a skrutkové pripevnenie
- Pripomenka otvoreného okna alebo dverí<sup>1</sup>
- Amazon Alexa, Google Home a IFTTT kompatibilita
- Ostatným v rámci programu môžete udeliť prístup k správe jednotlivých zariadení.
- Kombinácia týchto možností je možná akýmkoľvek spôsobom, jediným limitom je vaša fantázia.

<sup>1</sup> V prípade ovládania pomocou polohy smartfónu. Vyžaduje individuálnu konfiguráciu.

Napájacie napätie:	2 x AAA batérie (nie sú v balení)	Prevádzkové prostredie:	10 - 50°C
Sieťové pripojenie:	Wifi 2.4 GHz - 802.11b/g/n	Trieda ochrany:	IP20
Applikácia:	TuyaSmart	Rozmer:	hlavná jednotka: 70 x 25 x 20 mm magnetická jednotka: 40 x 15 x 18 mm
Integrácia inteligentnej domácnosti:	Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit (len Siri)	Farba:	biela
Kompatibilné telefónne softvéry:	IOS 6.0+ / Android 2.3+	LED indikátor:	červený
Ovládanie na základe udalosti:	áno	Materiál:	plast

**UPOZORNENIA:****NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!**

Balenie zariadenia držte mimo dosahu detí, pretože môže spôsobiť udusenie. Zariadenie môžu používať len dospelé osoby, miesto skladovania zvolte tak aby sa k nemu deti nemohli dostať. So zariadením sa deti nemôžu hrať.

Zariadenie je možné používať len podľa predpisov. Zariadenie môžu používať iba osoby, ktoré si prečítali tento návod na použitie a porozumeli mu a podľa toho sú schopné zariadenie obsluhovať! Deti nesmú prístroj používať! Zariadenie je určené na domáce použitie!

Zariadenie nepoužívajte, ak predtým spadlo alebo na niečo narazilo a je viditeľne poškodené! Bezpečnostné zariadenia sa musia používať podľa určenia, je prísne zakázané ich upravovať alebo odstraňovať!

1. Zariadenie neprevádzkujte vo vlhkom, mokrom prostredí, zariadenie je možné používať iba v interiéri, na suchom mieste. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo skratu!
2. Pre bezpečnú inštaláciu zariadenia zariadenie upevnite! Použite samolepiace lepidlo alebo skrutky!
3. Zariadenie inštalujte tak, aby nebolo vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla!
4. Je zakázané zakrývať zariadenie akýmkoľvek materiálom! Zariadenie nerozoberajte. Je zakázané meniť parametre zariadenia!
5. Výrobca a distribútor nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym používaním!

### VLOŽENIE BATÉRIÍ:

Vložte 2 AAA batérie do riadiacej jednotky. Za týmto účelom zatlačte zadný kryt mierne nahor a potom ho zdvihnite z krytu zariadenia. Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu. Nasadte zadný kryt späť na zariadenie.

### APLIKÁCIA:



1. Pripojte sa k miestnej WiFi sieti!
2. Inštalácia programu: Stiahnite si aplikáciu Tuya Smart z Play Store alebo AppStore a nainštalujte ju, ak ste tak ešte neurobili.



Pre stiahnutie programu na váš telefón odčítajte tento QR kód pomocou kamery vášho telefónu.



3. Ak máte užívateľský účet, prihláste sa do svojho profilu. Ak ste si ešte nezaregistrovali účet, zaregistrujte sa zadáním svojich údajov a potom sa prihláste.

4. Ak ste do senzora otvorenia vložili batérie, aplikácia automaticky rozpozná zariadenia čakajúce na spárovanie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, pridajte zariadenie do svojho profilu, pomenujte zariadenie a v prípade potreby nastavte miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. (To môže byť užitočné v prípade niekoľkých rovnakých zariadení)



Ak program nerozpozná zariadenie automaticky, pomocou priloženého resetovacieho tlačidla stlačte tlačidlo reset na 5-6 sekúnd, LED dióda v hornej časti bude rýchlo blikať, čo znamená režim párovania, potom skúste znova nájsť zariadenie pomocou aplikácie.

5. Po úspešnom pridaní sa stav zariadenia zviditeľní na diaľku pomocou smartfónu. Ďalšie informácie o nastaveniach aplikácie nájdete v popise TuyaSmart.



## INŠTALÁCIA:

Po dokončení konfigurácie zariadenia a otestovaní zariadenia ho nainštalujte do požadovaného okna. Pri montáži dbajte na to, aby časti so zárezmi na strane snímača otvárania smerovali k sebe. Pred nalepením / naskrutkovaním výrobku vyskúšajte, či zariadenie rozpozná otvorenie a zatvorenie. Prilepte výrobok do správnej polohy.



### RESETOVANIE ZARIADENIA:

Stlačením tlačidla v hornej časti na 10 sekúnd obnovíte výrobné nastavenia.

### ČISTENIE:

Ak je spínač prístupný a na vonkajšom obale je nečistota, odpojte zariadenie od napájania a všetky nečistoty utrite mäkkou, suchou handričkou z mikrovlákna. Nepoužívajte vlhkú handričku!

### LIKVIDÁCIA:



Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto elektrickým a elektronickým produktom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Pre správnu likvidáciu a opätovné použitie vráťte tento výrobok na určené zberné miesto. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto produktu. Ďalšie podrobnosti o likvidácii získate od miestnych úradov alebo najbližšieho zberného miesta.



## INFORMAȚII DESPRE PRODUS:

Ține-ți familia și obiectele de valoare în siguranță! Vei primi o notificare imediată pe smartphone sau tabletă dacă cineva îți deschide abuziv fereastra sau ușa. Poți automatiza iluminarea casei tale: de exemplu poți automatiza pornirea luminii în baie atunci când intri și oprirea ei cu întârziere după ce ieși! Datorită spatelui autoadeziv, poate fi instalat cu ușurință pe orice ușă sau fereastră. Produsul funcționează cu tehnologie WiFi, deci nu este necesar să instalezi un așa-numit dispozitiv de rețea Gateway, este suficient dacă ai conexiune la Internet și acces wireless. (Există un router și WiFi disponibil).

Achiziționând acești senzori magnetici de deschidere pentru toate ferestrele și ușile poți denumi dispozitivele, astfel încât să știi exact ce uși și ferestre au fost lăsate deschise sau care au fost manipulate. Aparatul reacționează la o deschidere de 2 cm prin trimiterea unui mesaj instant, dacă ai mai multe dispozitive compatibile cu aplicația Tuya, le poți conecta. De exemplu: Dacă cineva intră în apartament în timp ce tu ești plecat, toate luminile vor clipi în același timp și va porni o sirena.

*Produsul nu are înregistrare MABISZ, deci nu poate fi folosit ca sistem de alarmă acceptat oficial.*

- Tehnologie Wi-Fi
- Feedback LED
- Detectează deschiderile de până la 2 cm
- Notificare imediată a deschiderii
- Autoadeziv și prindere cu șuruburi
- Memento în cazul unei ferestre sau uși uitate deschise<sup>1</sup>
- Compatibilitate Amazon Alexa, Google Home și IFTTT
- Poți acorda acces la gestionarea dispozitivelor individuale altora din cadrul programului.
- Combinarea acestor opțiuni este posibilă în orice fel, singura limită fiind imaginația ta.

<sup>1</sup> In caz de control cu locație smartphone, necesită configurare individuală.

Alimentare	2 baterii AAA (nu sunt incluse)	Mediul de operare:	10 - 50°C
Bandă de lucru:	Wifi 2.4 GHz - 802.11b/g/n	Indice de protecție:	IP20
Aplicație:	TuyaSmart	Dimensiuni:	unitate principală: 70 x 25 x 20 mm unitate magnetică: 40 x 15 x 18 mm
Integrări smart:	Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit (doar Siri)	Culoare:	alb
Compatibilitate OS smartphone:	IOS 6.0+ / Android 2.3+	LED indicator:	roșu
Poate fi controlat prin evenimente presetate:	da	Material:	plastic

## AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

### PERICOL DE SUFOCARE!



Vă rugăm să păstrați ambalajul dispozitivului departe de copii, deoarece poate duce la sufocare. Aparatul poate fi folosit doar de adulți iar locația de depozitare trebuie aleasă în așa fel încât copiii să nu poată accesa accidental dispozitivul. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost destinat! Aparatul poate fi utilizat numai de către persoane care au citit și au înțeles acest manual de utilizare și care sunt capabile să opereze dispozitivul în consecință! Persoanele cu abilități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu pot folosi dispozitivul! Copiii nu trebuie să folosească aparatul! Aparatul este conceput pentru uz rezidențial!

Nu utilizați dispozitivul dacă a fost scăpat sau ciocnit în prealabil de ceva și este vizibil deteriorat! Echipamentele de siguranță trebuie utilizate conform destinației, este strict interzisă modificarea sau eliminarea acestora!

1. Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed. Dispozitivul poate fi folosit doar în interior, într-un loc uscat. În caz contrar, există riscul unui scurtcircuit!
2. Pentru instalarea în siguranță a dispozitivului, asigurați-vă de starea optimă de funcționare a acestuia! Folosiți adeziv sau șuruburi autoadezive!

3. Instalați dispozitivul astfel încât să nu fie expus la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură!
4. Este interzisă acoperirea aparatului cu orice material! Nu dezasamblați dispozitivul. Este interzisă modificarea parametrilor aparatului
5. Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare!

### INSERAREA BATERIILOR:

Introduceți cele 2 baterii AAA în unitatea de control. Pentru a face acest lucru, împingeți capacul din spate ușor în sus, apoi ridicați-l de pe carcasa dispozitivului. Când introduceți bateria, acordați atenție polarității corecte. Puneți capacul din spate înapoi pe dispozitiv.



### APLICAȚIE:

1. Conectați-vă la rețeaua locală WiFi!
2. Instalarea programului: descărcați aplicația Tuya Smart din Play Store sau AppStore și instalați-o dacă nu ați făcut-o deja.





To download the program, use your phone's camera to read the QR code below.

3. Dacă aveți un cont de utilizator, conectați-vă la profilul dumneavoastră. Dacă nu v-ați înregistrat până acum un cont, înregistrați-vă introducând datele personale și apoi conectați-vă.
4. Dacă ați introdus bateriile în senzorul de deschidere, aplicația va recunoaște automat dispozitivele care așteaptă să fie asociate. Urmați instrucțiunile de pe ecran, adăugați dispozitivul la profilul de utilizator, denumiți dispozitivul și, dacă este necesar, setați camera în care se află dispozitivul (acest lucru poate fi util în cazul mai multor dispozitive identice).



Dacă programul nu a recunoscut automat dispozitivul, vă rugăm să apăsați butonul de resetare timp de 5-6 secunde, LED-ul din partea de sus va clipi rapid, ceea ce înseamnă că modul de asociere a pornit, apoi încercați să găsiți dispozitivul din nou folosind aplicația.

5. După adăugarea cu succes, starea dispozitivului devine vizibilă de la distanță folosind un smartphone. Pentru alte informații despre setările aplicației, consultați descrierea TuyaSmart.



## INSTALARE:

După ce ați finalizat configurarea dispozitivului și ați testat dispozitivul, instalați-l în fereastra dorită. În timpul instalării, asigurați-vă că părțile crestate de pe partea laterală a senzorului de deschidere sunt față către față. Înainte de a lipi / înșuruba produsul, verificați dacă dispozitivul detectează deschiderea și închiderea. Lipiți produsul în poziția corectă.

**PENTRU A RESETA DISPOZITIVUL:**

Apăsăți butonul din partea de sus timp de 10 secunde pentru a restabili setările din fabrică.

**CURĂȚARE:**

Dacă comutatorul este accesibil și există murdărie pe carcasa exterioară, deconectați dispozitivul și ștergeți orice murdărie cu o cârpă moale, uscată, din microfibră. Nu folosiți o cârpă umedă.

**DEBARASARE:**

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru eliminarea și reutilizarea corespunzătoare, vă rugăm să returnați acest produs la un punct de colectare desemnat. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor electronice.

Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru mai multe detalii despre eliminare.