

**Instructions for Use / Használati utasítás /
Mod de utilizare / Návod na obsluhu**

55656



Dear Client, Congratulations for choosing one of our quality products. Please follow these instructions carefully and keep them with you.

PRODUCT DESCRIPTION

The innovative Black & White mobile from ISOTRONIC. Battery-operated, mobile and highly effective. Maximum detection of domestic animals from areas where they are not desirable, e.g. in the house, cars or boats. Universal application. You won't have to get upset by unwanted visits on your premises. Immediately ready for use, no power connection and no assembly necessary. Without the need for bothersome cabling, this new device from ISOTRONIC can now be immediately used in all imaginable places. Place. Switch on. Catch. This electronic flying insect exterminator works without chemicals and does not cause any environmental pollution whatsoever. Bothersome biting and stinging insects (above all mosquitoes) and small flies are attracted by ultraviolet light. On the way to the light source, the insects are killed quickly and hygienically by touching the high-voltage electrodes, which are not dangerous to human beings.

SAFETY INSTRUCTIONS

Important: Damage caused by not adhering to the operating instructions is not covered by guarantee. ISOTRONIC accepts no liability whatsoever for any resulting consequent damages.

- Indoor use only.
- Not suitable for use in barns, stables, and similar locations.
- The appliance shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not to be used in locations where flammable vapour or explosive dust is likely to exist.
- Remove insects from the appliance regularly and before using again after a longer break through shaking and knocking the appliance carefully until it is clean.
- WARNING: The lamps in this appliance cannot be replaced. Scrap the appliance when the lamps cease to operate.
- Dangerous voltage!
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the appliance before being charged.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- WARNING – This appliance contains a UV emitter. Do not stare at the light source.

Attention: Not suitable for use in barn, stables and similar locations. (Fire danger)

Attention: In its working condition the device generates "high voltage".

PUTTING INTO OPERATION

1. Be sure, that the device has no visible damages caused through transportation for e.g.
2. It is recommended to place the device on places frequented by insects regularly. The LED-lamp attracts flying insects. Do not place up the device too close to other light sources. Generally, the darkest place in the room that is to be protected is the best. Place the device for prevention for cleaning the area from insects before entering the area. When using the device, close windows and doors if possible.

- Do not place the device in front of an open window or an open door as the insects do not stay in draught areas.

CLEANING

- Always switch off the appliance first.
- With the aid of a small brush, remove the dead insects from the grid and the lamp.

Technical data	
Battery-operated	4 x AA Micro batteries (not included)
Effective range	approx. 30 m ²
LED	lifetime up to 20,000 hours
Average Voltage	400 V
Peak Voltage	600 V
Switch	ON/OFF high voltage (mosquitoes, flees, fruitflies)
Operating temperature	-20C°-tól +50C°
Operating humidity	≤ 90% rel.
Storage temperature	-5C°-tól +50C°
Storage humidity	≤ 90% rel.

For indoor use only!

REPLACEMENT OF THE BATTERY

- Remove the housing cover.
- Remove the old battery from its fitting.
- Insert four new batteries size Mignon (AA). When doing so, mind the correct polarity as shown on the bottom inside the battery fitting.
- Reattach the casing cover to the casing body with a audible click into place.

GENERAL INFORMATION

- Electric appliances, packaging material etc. should be kept away from children.
- Dispose packaging and worn out material correctly and in an environmentally friendly way.
- Do only pass on the device including the operation manual.
- Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.

Warning: For environmental reasons outdoor use is prohibited because beneficial insects could be killed.

Attention: Important battery notice!

INSTRUCTIONS FOR BATTERY DISPOSAL:

Batteries are subject to legal provisions. After use they must therefore be returned to the point of sale or to a collecting point of public facilities for harmful substances. Batteries may never be disposed as household waste, in the yellow sack or other. Dispose of batteries only when completely discharged into a

waste batteries collecting container and take precautions against short circuit (e.g. by masking the poles).

GUARANTEE

We grant a two year guarantee for this device. Guarantee includes repair of all defects that were not caused by defective material or fabrication mistakes. Since ISOTRONIC has no influence on correct and appropriate assemblage and operation it is obvious that guarantee applies only on completeness and proper condition. ISOTRONIC takes on neither liability nor guarantee for damages or consequential damages in connection with this product. This applies especially when the device was altered or repaired, when circuits were changed or non-original spare parts were used or when damage was caused by false or negligent operation or abuse.

ENVIRONMENTAL PROTECTION NOTICE

At the end of its life span this product may not be disposed as normal household waste but must be disposed of at a collecting place for recycling of electrical and electronic equipment. The icon on the product, in the manual, or on the packing points to this fact. The materials are recyclable according to their labelling. Through reusing, material recycling, or other forms of utilisation of old devices you make an important contribution to the protection of the environment. Please ask the local administration for the responsible waste disposal centre.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az ISOTRONIC rovarcsapdát választotta. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi információkat a készülék használata előtt. A készüléket az itt leírt módon használja a garancia megtartása és a megfelelő alkalmazás érdekében.

TERMÉKLEÍRÁS

Az innovatív "Black and White" elemes rovarcsapda az Isotronic kiváló terméke. Elemmel működő, hordozható és rendkívül hatékonyan alkalmazható.

A készülék maximális hatékonysággal tartja távol a ház körül előforduló állatokat, melyek nem kívántatnak a Ön számára. Alkalmazható saját háztartásában, autókban, hajókon, csónakokon. Univerzális és mobilis felhasználási lehetőségeket nyújt mindenki számára. A készülék installálásával többé nem kell aggódjon nem kívánatos rovarok, kártevők előfordulásától közvetlen környezetében.

Ez az új ISOTRONIC termék azonnal használható bármilyen területen, alkalmazásához semmilyen áram, kábel, illetve komplikált összeszerelés nem szükséges.

Helyezze el a kívánt területre, kapcsolja be és a készülék már aktív is.

Ez a készülék környezetbarát, bármilyen kémiai anyaguktól mentesen alkalmazható. Az ultraibolya fénynek köszönhetően magához vonzza a zavaró, kártékony rovarokat, majd megsemmisíti azokat kíméletes és higiénikus módon a nagy feszültségű elektródáján keresztül, melyek az emberre nem veszélyesek.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

Fontos: A kezelési utasítás be nem tartásából fakadó károk esetén a garancia érvényét veszíti. Az ebből származó károkért az ISOTRONIC nem vállal felelősséget.

- Beltéri használatra való készülék.
- Nem alkalmás istállókban, csűrökben való használatra.
- A készülék nem való gyerekek kezébe. Tartsa távol gyermekektől.
- Ez a készülék alkalmás arra, hogy testi, érzékszeri vagy szellemileg korlátozott, illetve tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret hiány levő személyek használják megfelelő felügyelet, illetve felvilágosítás mellett és után.
- Gyermekknél felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játékszernek használják a készüléket.
- A készülék nem használható olyan helyeken, ahol előfordul gyúlékony gőz vagy gáz, illetve robbanékony por.
- Az elkapott, megsemmisített rovarokat rendszeresen távolítsa el a készülékből.
- Amennyiben a készülék hosszabb szünet után ismételt használatra kerül ügyeljen arra, hogy megfelelően kitisztítsa mielőtt bekapsolná.
- FIGYELMEZTETÉS: a készülék lámpái nem cserélhetők. Amennyiben a fények elhasználódnak váljon meg a készüléktől.
- Veszélyes feszültség!
- A nem újratölthető elemeket feltölteni nem megengedett.
- Az újratölthető elemeket töltésük előtt minden esetben szükséges eltávolítani a készülékből.
- Különböző típusú, illetve új és már használt elemek nem használhatóak a készülékben egyszerre.
- A lemerült, illetve elhasznált elemeket minden esetben megfelelően távolítsa el a készülékből és biztonságos helyre dobja ki.
- Amennyiben a készülék hosszú ideig nincs használatban, az elemeket vegye ki.
- Gondoskodjon arról, hogy ne jöhessen létre rövidzárlat.
- FIGYELMEZTETÉS: A termék UV fényt bocsát ki. Tilos és veszélyes a fénybe belenézni.

Figyelem: Nem alkalmás istállókban, csűrökben való használatra (tűzveszélyes).

Figyelem: Használat közben a készülék magasfeszültséget generál.

HU

Használati utasítás

ÜZEMBEHELYEZÉS:

1. Győződjön meg arról, hogy a termék nem sérült, nem károsodott szállítás közben.
2. A terméket olyan helyen alkalmazza, ahol a rovarok gyakran megfordulnak. A LED-fény magához vonzza a rovarokat. Ne helyezze más fényforrásokhoz túl közel. Általában a legsötétebb pontja a helyiségnak az, ahol a legjobban elérheti a termék hatását. Amikor a terméket használja ajánlatos az ajtókat és ablakokat zárva tartani.
3. Ne helyezze a rovarcsapdát nyitott ablak vagy ajtó elő.

KARBANTARTÁS:

1. minden esetben elsőnek kapcsolja ki a rovarcsapdát.
2. Egy kisebb kefe segítségével óvatosan távolítsa el a rovartetemet a csapdából.
3. Tiszta állapotában ismét üzembe helyezheti a csapdát.

Műszaki adatok	
Tápáramellátás	4 x AA Micro típusú elem (nem tartozék)
Hatókörzet	huzzávetőleg 30 m ²
LED	élettartam körülbelül 20.000 óra
Átlagfeszültség	400 V
Maximális feszültség	600 V
Kapcsoló	Táplálás be/kijelentés
Üzemi hőmérséklet	-20°C-tól +50°C-ig
Üzemi páratartalom	≤ 90% rel.
Tárolási hőmérséklet	-5°C-tól +50°C-ig
Tárolási páratartalom	≤ 90% rel.

Kizárolag beltéri használatra!

ÉLEMEK/AKKUMULÁTOROK ELTÁVOLÍTÁSA:

1. Távolítsa el az elemek tartójának a fedelét.
2. Távolítsa el az elhasznált elemeket.
3. Helyezzen be új 4 x AA elemet a megfelelő polaritásra ügyelve.
4. Helyezze vissza és zárja le az elemtartó tetejét.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

1. Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
2. A csomagolási anyagokat, fóliát környezetbarát módon távolítsa el.
3. Amennyiben a készüléket tovább adjja, mellékelje ezt a használati útmutatót is.
4. A folyamatos termékkorszerűsítés jegyében fenntartjuk a kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának a jogát.

Figyelem: Környezetvédelmi okok miatt a készülék használata kültéren nem megengedett, mivel hasznos és védeott rovarok is elpusztulhatnak a készülék által!

Figyelem: Fontos tudnivalók a telepekről!**TUDNIVALÓK AZ ELEMEK/AKKUMULÁTOROK ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL**

Az elemek/akkumulátorok törvényi szabályozás alá esnek. Emiatt elhasználódásuk esetén a vásárlás helyén vagy egy kommunális hulladékgyűjtő helyen kell leadni őket. Semmi esetre sem szabad az elemeket/akkumulátorokat a háztartási szemétbe, a kukába stb. betenni. Az elemeket csak teljesen kisütött állapotban dobja be az elhasznált telepek gyűjtőládájába, és gondoskodjon arról, hogy ne jöhessen létre rövidzár (pl. a pólusok leragasztásával).

GARANCIA

A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba kijavítására vonatkozik, amelyek nem kifogástanak alapanyagból vagy gyártási hibából fakadnak. Nem vállalunk garanciát fogyó anyagokra (pl. akkumulátorokra), továbbá a használati útmutató be nem tartásából adódó károk esetén a garanciaigény nem érvényesíthető. Az ebből származó károkért az ISOTRONIC nem vállal felelősséget. Mivel az ISOTRONIC-nak nincs befolyása a szakszerű felszerelésre vagy kezelésre, ezért természetesen csak a teljességről és a kifogástanak tulajdonosokért vállalhat felelősséget. Nem vállalunk sem szavatosságot, sem felelősséget a készülékkel összefüggő károkért vagy következményes károkért. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐIRÁSOK

Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyére. A terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. Az anyagok jelölésüknek megfelelően hasznosíthatók újra. Az elhasználódott készülékben található anyagok újrahasznosításával vagy más területen való használatával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelyének önkormányzatánál, hol találhat megfelelő szelektív hulladékgyűjtő helyet.

RO

Manual de utilizare

IStimate Cumpărător!

Vă mulțumim că ați ales capcana pt. insecte marca ISOTRONIC.

Vă rugăm, ca înainte de utilizare să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și în vederea păstrării garanției și a utilizării cât mai eficiente a acestuia, să utilizați aparatul conform instrucțiunilor cuprinse.

Descrierea produsului

Capcana solară inovativă model "Black and White" este un produs excelent al firmei ISOTRONIC.

Funcționează cu baterie, este portabilă și deosebit de eficientă în utilizare

Aparatul combată cu maximă eficiență vîrtoarele nedorită care sunt prezente în gospodărie. Se poate utiliza în gospodărie, în vehicule, vapoare, bărci, etc., oferind pt. oricine o utilizare mobilă și universală. După instalarea aparatului vă puteți degreba de preocuparea legată de insectele sau de alte dăunătoare din anturajul Dvs.

Acest aparat nou ISOTRONIC este gata de utilizare în orice locație, ca atare pt. funcționare nu necesită alimentare prin cablu sau vreo altă instalație complexă, fiind activ imediat după amplasarea în spațiul de utilizare. Aparatul este profund ecologic, funcționând fără nici o substanță chimică sau alte materiale nocive. Grație luminii UV insectele sunt atrase pt. a fi neutralizate în mod delicat și igienic de către electrozi înde înaltă tensiune, care sunt total inofensive pt. oameni.

Prescripții de siguranță

Important: Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare atrage după sine pierderea dreptului la garanție, ISOTRONIC degrevându-se de orice responsabilitate pt. daunele astfel intervenite.

- Aparatul este destinat pt. uz interior
- Aparatul nu se va folosi în grăduri sau hambare
- Aparatul nu este destinat pt. uzul de către copii, ca atare va fi ferit de accesul copiilor
- Acest aparat va fi utilizat de persoane cu handicap fizic, senzorial sau psihic respectiv de persoane fără experiență sau cunoștințe referitoare la utilizarea aparatului, numai în cazul în care aceștia se află sub supravegherea unei persoane care garantează siguranța lor, respectiv le-a efectuat instructajul corespunzător în prealabil. În cazul copiilor se va asigura supravegherea în vederea evitării utilizării aparatului drept jucărie.
- Aparatul nu va fi folosit în spații cu mediu de gaze sau vaporii inflamabili sau explozibili, respectiv în mediu cu atmosferă de pulberi explozibile.
- În caz de defectare, reparația se va face numai cu piese originale.
- Verificați integritatea cablului de alimentare. În cazul unor avarii vizibile ale cablului, aparatul nu va fi pus în funcțiune.
- Reparațiile vor fi executate numai de către un specialist autorizat.
- ISOTRONIC nu este responsabil pt. daunele provenite în urma conectării necorespunzătoare, sau a utilizării neconforme ale aparatului.
- Trebuie verificat dacă aparatul este compatibil cu locația în care urmează să fie utilizat
- Insectele neutralizate de către aparat vor fi îndepărtate periodic
- După o pauză mai lungă de funcționare, curătați interiorul aparatului înainte punerii în funcțiune.

Atenție

- Becurile aparatului după epuizare nu se schimbă – arderea acestora atrăgând după sine dezafectarea întregului aparat.
- Tensiune periculoasă
- Bateriile nereîncărcabile nu se vor încărca
- Bateriile încărcabile se vor încărca numai demontate din aparat
- Nu se vor folosi baterii de tipuri sau grade de descărcare diferite
- Bateriile uzate se vor elimina conform normelor de protecția mediului

- În cazul unei pauze îndelungate de utilizare, îndepărtați bateriile din aparat
- Acordați atenție evitării scurtcircuitelor
- ATENȚIE:** aparatul emite radiații UV, ca atare se interzice privirea directă în sursa de radiații al aparatului.

Atenție: Aparatul nu se va folosi în grăduri sau hambare (pericol de incendiu)

Atenție: În timpul funcționării aparatul generează tensiune electrică înaltă

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- Convingeți-vă de integritatea fizică a aparatului
- Folosiți aparatul în spațiile cu incidentă masivă a insectelor zburătoare. Lumina LED atrage insectele. Nu așezați aparatul în apropierea altor surse de lumină, cea mai bună performanță putând fi atinsă în cel mai întunecos colț al încăperii. În timpul utilizării se recomandă închiderea ușilor și ferestrelor.
- Nu așezați aparatul în apropierea ușilor sau ferestrelor deschise.

ÎNTREȚINEREA APARATULUI

- Înainte de orice operație, în prealabil opriți aparatul
- Cu o perie mică îndepărtați resturile insectelor neutralizate de aparat
- Aparatul poate fi repus în funcționare în stare curată

Date tehnice	
Alimentare	4 buc. baterii AA (nu este accesoriu)
Raza de acțiune	cca. 30 m ²
Durata de viață LED	cca. 20.000 ore
Tensiunea medie	400 V
Tensiunea maximă	600 V
Comutator	Alimentare On/Off
Temperatura de lucru	-20C° +50C°
Umiditate relativă	≤ 90% rel.
Temperatura de stocare	-5C° +50C°
Umiditatea de stocare	≤ 90% rel.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIILOR / ACUMULATOARELOR

Îndepărtați capacul bateriilor

Îndepărtați bateriile uzate

Întroduceți 4 buc. baterii noi, tip AA, respectând polaritatea corectă

Reașezați și închideți capacul bateriilor

CUNOȘTINȚE DESPRE ÎNLĂTURAREA ȘI DEZAFECTAREA BATERIILOR ȘI ACUMULATOARELOR

Bateriile și acumulatoarele cad sub incidenta legilor de protecția mediului. Din acest motiv, ele vor fi predate ori la locul cumpărării, ori într-o locație de depozitare specializată. Bateriile și acumulatoarele în nici un caz nu vor fi aruncate în deșeurile menajere sau în tomberoanele de uz general. Bateriile vor fi deza-

RO**Manual de utilizare**

fecitate numai în stare total descărcate, cu precauție privitoare la evitarea vreunui scurtcircuit, (de ex. prin mascarea polilor cu bandă adezivă.)

CUNOȘTINȚE DE ORDIN GENERAL

1. Ambalajele aparatelor electric vor fi ferite de accesul copiilor
2. Materialele de ambalaj și foliile vor fi îndepărtate în mod ecologic
3. În cazul înstrăinării aparatului, anexați și instrucțiunile de folosire
4. În urma dezvoltării continue și modernizării produsului, ne rezervăm dreptul de a săvârși modificări în execuția și datele tehnice ale produsului, fără vreun aviz prealabil.

GARANȚIE

Obligațiile garanțiale reprezintă obligativitatea reparării defecțiunilor care decurg din folosirea vreunor materii prime necorespunzătoare, sau din defecte de execuție. Nu ne asumăm obligații garanțiale pt. materialele consumabile (de ex. acumulatoare) respectiv pt. defecțiunile cauzate de utilizarea incorectă a produsului. Pt. aceste daune ISOTRONIC nu își asumă nici o răspundere.

Deoarece ISOTRONIC nu are nici o influență asupra modului corect de instalare sau utilizare, firma este răspunzătoare doar de integritatea și caracteristicile inițiale ale aparatului. Nu ne asumăm răspunderea și nu garantăm pt. daunele colaterale legate de aparat, respectiv pt. daunele ce decurg din utilizarea acestuia, mai ales în cazul aparatelor care au suferit modificări, tentative de reparatie, sau la care s-au utilizat piese străine pt. înlocuirea celor defecte, respectiv pt. daunele provocate de utilizarea incorectă sau manevrarea improprie a aparatului.

PRESCRIPTII DE PROTECȚIA MEDIULUI

Acest aparat, după expirarea duratei de viață, nu va fi depus împreună cu reziduurile menajere, ci va fi depozitat în spațiile de colectare selective, special amenajate pt. dezafectarea aparatelor electrice și electronice uzate – conform indicațiilor simbolurilor de pe ambalajul produsului – materialele folosite pt. fabricație putând fi astfel reciclate în vederea refolosirii acestora în alte domenii, contribuind astfel în mod substanțial la protecția mediului înconjurător. Vă rugăm să vă informați la autoritățile locale în privința locațiilor acestor spații de depozitare selectivă a reziduurilor electrice și electronice.

Vážený Zákazník!

Dakujeme, že ste si vybrali práve tento výrobok firmy ISOTRONIC. Prosíme, pozorne si prečítajte tieto informácie pred prvým použitím prístroja. Dodržiavajte pokyny a rady uvedené v návode na použitie, aby ste si zachovali záruku na tento prístroj.

POPIS

Inovatívny "Black and White" lapač hmyzu patrí medzi jeden z najlepších produktov firmy ISOTRONIC. Napájaný je z batérií, veľmi ľahko sa prenáša a je mimoriadne účinný.

Výrobok s maximálnou účinosťou lapá hmyz, ktorý si neprajete, aby sa zabýval u Vás doma. Vhodný do domácností, automobilov, lodí, člnov. Univerzálna a mimoriadne mobilné zariadenie ponúka neobmedzené možnosti použitia pre každého. Zapnutie prístroja Vám zabezpečí, že sa už nemusíte obávať neprijemného obťažujúceho hmyzu, ktorý sa vyskytuje všade okolo Vás.

Tento nový výrobok firmy ISOTRONIC je možné okamžite použiť okamžite a kdekoľvek, prevádzka si nevyžaduje napojenie na elektrickú sieť, žiadny kábel a komplikovaná inštalačia.

Umiestnite prístroj na želané miesto, zapnite a už aj funguje.

Tento prístroj je ekologický, jeho aplikácia si nevyžaduje žiadne chemikálie. Ultrafialové svetlo prítaahuje obťažujúci lietajúci hmyz, škodcov a potom ich zneškodní mimoriadne šetrným a hygienickým spôsobom, pomocou vysoko napäťových elektród, ktoré sú pre ľudí úplne neškodné.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôležité! Na škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie nepreberá zodpovednosť výrobca a ani distribútor! Na poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním sa nevzťahuje záruka.

- Výrobok je určený iba pre použitie v uzavretých priestoroch.
- Výrobok je nevhodný na používanie v hospodárskych budovách (stajne, maštale).
- Prístroj nie je vhodný pre deti. Umiestnite mimo dosah detí.
- Používanie tohto výrobku môže znamenať nebezpečenstvo pre také osoby, ktoré sú fyzicky, duševne alebo mentálne hendikepované, alebo pre deti, prípadne pre tých, ktorí nemajú skúsenosti a dostačné vedomosti ohľadom používania tohto výrobku. Výrobok používajte iba v prítomnosti osôb, ktoré zodpovedajú za ich bezpečnosť.
- Výrobok nie je hračka, uložte ho mimo dosah detí, a nenechávajte deti v blízkosti zariadenia bez dozoru.
- Nepoužívajte výrobok tam, kde sa skladujú horlavé, výbušné, nebezpečné látky alebo tam, kde môžu byť nebezpečné plyny, výpary alebo prach.
- Výrobok je potrebné pravidelne čistiť aspoň raz za týždeň.
- V prípade, že ste prístroj dlhšie nepoužívali, skontrolujte či je prístroj vyčistený ešte pred tým ako ho zapnete.
- POZOR: svetelné teleso v lapači nie je možné vymeniť. V prípade jeho poškodenia je potrebné vymeniť celý prístroj.
- Nebezpečné napätie
- Nenabíjajte znova batérie, ktoré nie sú na to určené.
- Pred začiatkom nabijania nabíjacích batérií ich v každom prípade najskôr vyberte z prístroja.
- Nepoužívajte naraz rôzne typy napájacích batérií, respektívne batérie s rôznym stupňom vybitia.
- Vybité, použité batérie/akumulátory vložte do na to určenej zbernej nádoby. Je zakázané vhadzovať použité batérie/akumulátory medzi bežný komunálny odpad..
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate vyberte z neho baterky a vytiahnite adaptér zo siete.
- Dbajte nato, aby nedošlo ku skratu.
- POZOR! Výrobok je zdrojom UV lúčov, ktoré môžu trvalo poškodiť zrak. Nikdy sa do nich nepozerajte.

POZOR: Výrobok je nevhodný pre použitie v stajniach, maštaliach (nebezpečenstvo požiaru).

POZOR: Výrobok počas prevádzky pracuje s vysokým napäťom.

Použitie

1. Pred použitím skontrolujte stav výrobku, v prípade akéhokoľvek poškodenia výrobok nepoužívajte.
2. Výrobok umiestnite na také miesto, kde sa často vyskytuje hmyz. UV LED svetlo účinne prítahuje hmyz. Pozor aby neboli v blízkosti iného svetelného zdroja. Najvhodnejšie je umiestniť ho na najmavšie miesto v miestnosti, takto je možné dosiahnuť čo najlepšiu účinnosť. Pri používaní prístroja doporučujeme zavrieť všetky okná a dvere.
3. Neumiestňujte výrobok v blízkosti otvoreného okna alebo dverí.

ÚDRŽBA

1. Pred každým čistením vypnite prístroj.
2. Pomocou menších kefiek očistite zariadenie od zbytkov hmyzu.
3. Po vyčistení môžete zase používať výrobok.

Technické údaje	
Napájanie	4 x batérie typu AA (nie sú v balení)
Dosah	okolo 30 m ²
UV LED	životnosť okolo 20.000 hodín
Priemerné napätie	400 V
Maximálne napätie	600 V
Vypínač	Zapnutý / vypnutý
Prevádzková teplota	-20C° - +50C°
Prevádzková vlhkosť	≤ 90% rel.
Skladovacia teplota	-5C° +50C°
Skladovacia vlhkosť	≤ 90% rel.

Iba pre použitie v uzavorených priestoroch!

VÝMENA BATÉRIÍ/AKUMULÁTOROV

1. Odmontujte kryt držiaku batérií.
2. Vyberte vybité batérie z držiaku.
3. Umiestnite do držiaku nové 4 x AA batérie, dbajte na správnu polaritu.
4. Namontujte a zatvorte kryt držiaku batérií.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Elektrické zariadenie a tak isto aj obalový materiál skladujte mimo dosahu detí!
2. Dbajte na ekologické zneškodenie nepotrebného výrobku a tak isto aj obalového materiálu!
3. Výrobok je možné používať iba v súlade s návodom na použitie, pri jeho predaji/kúpe si ho vždy žiadajte!
4. Pretože naše výrobky neustále vyvíjame môže dôsiť k zmenám technických údajov alebo zmene vonkajšieho vzhľadu výrobku!

POZOR: Z dôvodu ochrany prírody nesmie byť zariadenie používané na voľnom priestranstve, pretože by lapalo nie len škodlivý, ale aj užitočný hmyz.

POZOR: Dôležité upozornenie o batériach**ZNEŠKODNENIE BATÉRIÍ/AKUMULÁTOROV**

Predtým ako bude výrobok vyhodený je potrebné odstrániť batérie/akumulátory a postarať sa o ich eko-logickú likvidáciu podľa platných predpisov. Použité batérie, akumulátory vložte do na to určenej zbernej nádoby. Je zakázané vhadzovať použité batérie/akumulátory medzi bežný komunálny odpad. Do nato určenej zbernej nádoby ich vhodte iba v úplne vybitom stave a dbajte na to, aby nedošlo ku skratu (napr. prelepenie kontaktov).

ZÁRUKA

Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, chyby materiálu a na náklady na odstránenie týchto chýb. Záruka sa nezťahuje na bežné opotrebenie, na napájacie batérie a pod.

Záruka sa vzťahuje iba na kompletný výrobok v zodpovedajúcom stave. V prípade ak bol výrobok opravovaný, rozoberaný alebo bolo do neho inak zasahované záruka stráca platnosť.

Za škody spôsobené nevhodným použitím výrobca a ani distribútor nepreberá zodpovednosť. Zvlášt nie v tom prípade, ak sa preukáže, že výrobok alebo jeho časti boli modifikované, upravené alebo opravené bez použitia originálnych náhradných dielov alebo ak škody vzniknú z nedbalosti či úmyselnému poškodeniu výrobku.

UPOZORNENIA OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ak je výrobok neopravitelne poškodený, alebo skončila jeho životnosť, je zakázané vhodiť ho do domového odpadu. Prosíme, vyhľadajte miesto pre zber elektronického odpadu a tam nechajte nepotrebný výrobok. Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návode na použitie Vás na to upozorňujú. Materiály použité na výrobu sú recyklovateľné, podľa jednotlivých označení. Recykláciou starého výrobku významne príspejete k ochrane životného prostredia.