

Energiaforrás:	AC 220 - 240 V, 50 Hz	Kábel hossza:	150 cm
Teljesítmény:	50 W	Méret:	Ø240 x 890 mm
Ventilátor:	3 fokozatban állítható a befúvás erőssége (max 6.5 m/s)	Anyaga:	Műanyag
Légáram:	350 m ³ / óra	Védelem:	IP20 - Class II

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK!

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat!

Általános tanácsok

Kérjük a készülék csomagolását tartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz vezethet. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, a tárolás helyét úgy kell megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhessenek hozzá. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. A készüléket csak rendeltetészerűen szabad használni! A használat során ügyeljen a környezetében tartózkodók (különösen gyermekek) testi épségére és biztonságára. A készüléket csak olyan személyek használhatják akik ezt a használati útmutatót elolvasták, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek nem használhatják a készüléket! Ne használja a készüléket ha korábban elejtette vagy odatűtötte valamire és szemmel láthatóan károsodott az! A biztonsági berendezéseket kötelező rendeltetészerűen használni, azokat módosítani vagy kiiktatni szigorúan tilos! A készüléket minden karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozójából! A karbantartást és a beállítást a készülékhez mellékelt használati útmutató szerint végezze. A karbantartási munkálatokat gyermekek nem végezhetik!

Áramütésveszély

Soha ne üzemeltesse a készüléket nedves, vizes kézzel! A készülék megérintése, beleértve a hálózati dugóját és kábelét is nedves kézzel szigorúan tilos! A készüléket csak a megfelelő feszültséggel rendelkező váltóáramhoz szabad csatlakoztatni. Ne használja a készüléket vizes helyek (kád, zuhanyzó, medence, mosogató) közelében. Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek biztonságos működéséről meg van győződve, illetve szakember telepítette IEC 60364-1 szabvány alapján. A készülék nem alkalmas nedves helyiségben történő használatra. Minden használat előtt győződjön meg a készülék és a hálózati kábel, csatlakozó sértetlenségéről! Csak sértetlen készüléket szabad üzemeltetni! Tilos használni, ha bármilyen sértülést tapasztal a készüléken, forduljon szakszervizhez! A használat során ügyeljen a hálózati kábel épségére, kerülje az olyan éleket, tárgyakat, amelyek sértülést okozhatnak a kábel felületén. Kerülje a hosszabbító kábeleket, elosztók használatát, mert veszélyforrások minősülnek az üzemeltetés során. A készüléket mindig csatlakoztassa le a villamos hálózatról ha nem használja. Karbantartási munkákat csak kihúzott hálózati csatlakozódugó mellett szabad végezni.

Üzemeltetés

A készüléket műanyag ráccsal szerelték fel, mely a lapátokat és az Ön testi épségét hivatott védeni. A műanyag rácson keresztül, terelőelemek segítségével jut ki a levegő a rejtett ventilátorlapáttól. Szigorúan tilos a készülékbe bármilyen tárggyal belenyúlni! Tilos a készülék felső részét külső erő segítségével forgatni! Ne használja a berendezést gyúlékony tárgyak és anyagok közelében. Ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 50 cm távolságra legyen minden más tárgytól. (falak, függöny stb...) A készüléket tilos letakarni bármilyen anyaggal! A helytelen használatból, üzemeltetésből eredő károkat a gyártó és a forgalmazó felelősséget nem vállal.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használatá előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót és a biztonsági figyelmeztetéseket tartalmazó részt! A használat során az itt leírtak szerint járjon el! Kérjük a ezen útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra! Ha kölcsönadja az eszközt másnak, kérjük mellékelje hozzá ezen dokumentációt.

A készüléket lakossági célra tervezték! A készüléket tilos szétszerelni, módosítani! Hibás működés esetén forduljon szakemberhez, aki csak eredeti alkatrészrel javíthatja a készüléket! Kérjük tartsa be a biztonsági utasításokat!

Első használat

A készülékről távolítsa el az összes gyári csomagolást. Majd a készülék aljára szerelje fel a műanyag talprészt. Fordítsa vissza a talpára a készüléket és ellenőrizze, hogy stabilan áll, biztonságosan használható.

Funkcióválasztás

A készülék egyetlen forgókapcsolóval vezérelhető, így biztosítva a könnyű és egyszerű használatot. A csúszásmentes bordázással rendelkező kapcsoló teljesen körbefordítható, két egymással szemben lévő állásban rendelkezik kikapcsolt (0) állapattal. A két kikapcsolt állapot között van lehetőség állítani az egyes funkciókhoz tartozó befújási sebességet. A kapcsoló felső részén az oszcillálás, azaz a jobbra-balra mozgatás közbeni sebességet állíthatjuk 1-2-3 fokozatban, míg a kapcsoló alsó részén a fix, egyirányú befújási sebességét szabályozhatjuk.

BW2051 - Stíповý ventilátor

Zdroj energie:	AC 220 - 240 V, 50 Hz	Dĺžka kábla:	150 cm
Výkon:	50 W	Rozmer:	Ø 240 x 890 mm
Ventilátor:	V 3 stupňoch nastaviteľná sila fúkania (max 6.5 m/s)	Materiál:	Plast
Prietok vzduchu:	350 m ³ / hodina	Trieda ochrany:	IP20 - Class II

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA!

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržujte pokyny uvedené v ňom!

Všeobecné rady

Prosíme balenia zariadenia držte mimo dosahu detí, pretože môže spôsobiť udesenie. Zariadenie môžu používať len dospelé osoby. Miesto skladovania je potrebné zvoliť tak, aby sa k nemu deti nemohli dostať. So zariadením sa deti nemôžu hrať. Zariadenie je možné používať len podľa určenia! Pri používaní dávajte pozor na fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť ľudí okolo vás (obzvlášť detí). Zariadenie môžu používať iba osoby, ktoré si prečítali tento návod na obsluhu a porozumeli mu a sú schopné používať produkt podľa predpisov. Osoby so zníženými mentálnymi, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami nesmú prístroj používať! Spotrebič nepoužívajte, ak Vám spadol, udrelí ste ho a je očividne poškodený. Je prísne zakázané používať, upravovať alebo deaktivovať bezpečnostné zariadenia podľa určenia. Pred údržbou zariadenie vždy vytiahnite zo siete. Údržbu a nastavenie vždy vykonávajte podľa predpisov v návode na použitie. Údržbu nemôžu vykonávať deti.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Zariadenie nikdy neprevádzkujte mokrou, vlhkou rukou. Je prísne zakázané dotýkať sa zariadenia vrátane sieťovej zástrčky a kábla mokrymi rukami. Zariadenie je možné pripojiť iba k napájaniu striedavým prúdom so správnym napätím. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vlhkých priestorov (vaňa, sprcha, bazén, umývadlo). Spotrebič pripájajte iba do zásuvky, ktorá je bezpečná na prevádzku alebo ktorú nainštaloval odborník v súlade s normou IEC 60364-1. Zariadenie nie je vhodné na používanie vo vlhkých priestoroch. Pred každým použitím sa uistite, že sú spotrebič a sieťový kábel a konektory neporušené. Používajte iba nepoškodené zariadenia! Nepoužívajte zariadenie, ak je na ňom akékoľvek poškodenie, obráťte sa na odborný servis! Počas používania dávajte pozor na neporušenosť sieťového kábla, vyhýbajte sa okrajom alebo predmetom, ktoré môžu poškodiť povrch kábla. Vyhnite sa používaniu predžvavých káblov alebo rozdeľovačov, pretože sú počas prevádzky zdrojom nebezpečenstva. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte. Údržbarske práce sa smú vykonávať iba pri vytiahnutej sieťovej zástrčke.

Prevádzkovanie

Zariadenie je vybavené plastovou mriežkou navrhnutou na ochranu žepeli a vašej fyzickej integrity. Vzduch uniká zo skrytej lopatky ventilátora cez plastovú mriežku pomocou usmerňovačov. Je prísne zakázané siahť do zariadenia akýmkoľvek predmetom! Je zakázané otáčať hornú časť zariadenia pomocou vonkajšej sily! Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov a materiálov. Zaisťte, aby bol potrební vzdialený najmenej 50 cm od všetkých ostatných predmetov. (steny, závesy, atď) Zariadenie nezakrývajte žiadnym materiálom! Výrobca a distribútor nezodpovedajú za žiadne škody vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo obsluhy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné upozornenia! Počas používania postupujte podľa pokynov v návode na použitie! Tento návod na používanie si prosíme uchovávať do budúcnosti. Ak niekomu požičiate produkt , priložte k nemu aj túto dokumentáciu.

Zariadenie je určené na použitie občanom. Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte! V prípade poruchy kontaktujte odborníka, ktorý môže zariadenie opraviť iba pomocou originálneho dielu! Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny!

Prvé použitie

Zo zariadenia odstráňte všetko balenie. Potom pripevnite plastovú základňu na spodnú časť zariadenia. Otočte zariadenie späť na základňu a uistite sa, že je stabilné a bezpečné na používanie.

Volba funkcie

Zariadenie je možné ovládať jediným otočným spínačom, čo zaisťuje jednoduché a jednoduché použitie. Vypínač s protišmykovým rebrovaním je plne otočný a má polohu vypnutia (0) v dvoch protihľadných polohách. Medzi dvoma vypnutými stavmi je možné nastaviť rýchlosť privádzaného vzduchu pre každú funkciu. V hornej časti prepínača je možné nastaviť rýchlosť oscilácie, tj. Pohyb doprava a doľava, o 1-2-3 stupne, zatiaľ čo v spodnej časti spínača je možné ovládať rýchlosť pevného, jednosmerného fúkania.

BW2051 - Ventilator coloană

RO

Sursa de energie:	AC 220 - 240 V, 50 Hz	Lungimea cablului:	150 cm
Performanță:	50 W	Dimensiuni:	Ø 240 x 890 mm
Ventilator:	Reglabil în 3 pași Viteza curentului de aer (max 3.5 m/s)	Material:	Plastic
Debit aer:	350 m ³ / oră	Indice de protecție:	IP20 - Clasa II

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ!

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos și să le urmați.

Sfaturi generale

Vă rugăm să țineți ambalajul departe de copii, deoarece există pericolul de sufocare. Aparatul trebuie să fie destinat numai utilizării de către adulți și trebuie depozitat astfel încât copiii să nu poată avea acces accidental la acesta. Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat. Aparatul trebuie utilizat numai în scopul prevăzut. În timpul utilizării, aveți grijă de integritatea fizică și siguranța celor din jurul dumneavoastră (în special a copiilor). Acest aparat trebuie utilizat numai de către persoane care au citit și au înțeles aceste instrucțiuni și pot utiliza aparatul în consecință. Persoanele cu capacități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu au voie să utilizeze dispozitivul! Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat sau lovit și este vizibil deteriorat. Este obligatorie utilizarea dispozitivelor de siguranță în scopul propus și este strict interzisă modificarea sau deactivarea acestora! Deconectați aparatul înainte de fiecare curățare. Efectuați întreținerea și reglarea în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu aparatul. Lucrările de întreținere nu trebuie efectuate de copii!

Risc de electrocutare

Nu folosiți niciodată aparatul cu mâinile ude sau umede. Atingerea aparatului, inclusiv a prizei de alimentare și a cablului cu mâinile ude, este strict interzisă! Dispozitivul trebuie conectat la o sursă curent alternativ cu tensiunea corectă. Nu utilizați aparatul în apropierea zonelor potențial umede (cadă, duș, piscină, chiuvetă). Conectați aparatul numai la o priză despre care sunteți convins că este sigură sau care a fost instalată de un profesionist în conformitate cu IEC 60364-1. Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în încăperi umede. Asigurați-vă că aparatul, cablul de alimentare și conectorul sunt intacte înainte de a le utiliza. Trebuie acționate numai aparatele nedeteriorate! A nu se utiliza dacă sunt vizibile deteriorări ale aparatului! Vă rugăm să consultați un centru de service specializat. Când îl utilizați, acordați atenție integrității cablului de alimentare, evitați marginile și obiectele care pot provoca deteriorarea suprafeței cablului. Evitați utilizarea cablurilor prelungitoare și a distribuitorilor, deoarece acestea sunt considerate un pericol în timpul funcționării. Deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică dacă nu este utilizat. Lucrările de întreținere trebuie efectuate numai cu alimentarea deconectată.

Utilizarea

Dispozitivul este echipat cu o grilă din plastic pentru a proteja lamele și integritatea fizică a oamenilor. Prin grila de plastic, aerul iese din lama ascunsă a ventilatorului. Este strict interzisă atingerea dispozitivului cu orice obiect! Nu rotiiți forțat partea superioară a dispozitivului! Nu utilizați echipamentul în apropierea obiectelor și materialelor inflamabile. Asigurați-vă că aparatul este la o distanță de cel puțin 50 cm de orice alt obiect. (pereți, perdele etc.) Nu acoperiți aparatul cu nici un material. Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru orice daune rezultate din utilizarea sau funcționarea necorespunzătoare.

Instrucțiuni de utilizare

Dispozitivul este echipat cu un grilaj din plastic conceput pentru a proteja lamele și integritatea fizică a utilizatorilor. Aerul circulă din lama ascunsă a ventilatorului prin grila de plastic folosind deflectorare. Este strict interzisă intervenția în dispozitiv cu obiecte diverse! Este interzisă rotirea părții superioare a dispozitivului cu forță externă! Nu folosiți aparatul lângă obiecte și materiale inflamabile. Asigurați-vă că aparatul este la cel puțin 50 cm distanță de toate celelalte obiecte. (pereți, perdele etc.) Nu acoperiți aparatul cu nici un material! Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru daunele rezultate prin utilizarea incorectă, contrară acestor instrucțiuni.

Prima utilizare

Scoați toate ambalajele din fabrică de pe dispozitiv. Apoi montați baza de plastic pe partea inferioară a dispozitivului. Puneți dispozitivul înapoi pe bază și asigurați-vă că este stabil și sigur în utilizare.

Selectarea funcției

Dispozitivul este controlat cu un singur comutator rotativ pentru a asigura o utilizare sigură și ușoară. Comutatorul cu bordură reiată, antiderapantă poate fi rotit complet și are poziția oprit (0) în două locații opuse. Între cele două stări de dezactivare, puteți seta rata de funcționare pentru fiecare caracteristică. În partea de sus a comutatorului, puteți regla viteza de oscilație, adică viteza în timpul mișcării de la dreapta la stânga, în 1-2-3 trepte, în timp ce în partea de jos a comutatorului puteți controla viteza elicei într-un singur sens.