



**!** **NEBEZPEČÍ!** Před použitím se přesvědčte o environmentálních předpisech! Je zakázáno používat přístroj ve výbušném prostředí! V případě použití na speciálních místech (např.: čerpací stanice, lázně atd.) je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy!

**!** **NEBEZPEČÍ!** Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu! Během používání dbejte na zdraví a bezpečnost lidí ve vašem okolí (zejména dětí). Zařízení mohou používat pouze osoby, které si přečetly tento návod k použití a porozuměly mu a podle toho jsou schopny zařízení obsluhovat! Osoby se sníženými duševními, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nesmí přístroj používat! Děti nesmí přístroj používat! Výrobek není hračka. Nikdy nesmí na měřící ploše stát více osob současně!

Před každým použitím se ujistěte o tom, že zařízení není poškozeno. Používejte pouze zařízení, která není poškozena. Pokud zpozorujete na zařízení poškození, nepoužívejte jej, obraťte se na odborný servis.

**!** **INFORMACE!** Pro provoz zařízení je třeba zvolit místo tak, aby nebylo vystaveno extrémním podmínkám, vodě, vlhkosti nebo slunečnímu záření. Přístroj musí být chráněn před přímým slunečním zářením a zdroji tepla! Výrobce a distributor nemají žádný vliv na obsah reklamy v aplikaci.

**!** **NEBEZPEČÍ!** Zařízení položte na stabilní, vodorovnou plochu aby se během používání nemohlo převrátit.

**!** **UPOZORNĚNÍ!** Zařízení nepoužívejte, pokud dříve spadlo nebo na něco narazilo a je viditelně poškozeno! Bezpečnostní zařízení se musí používat podle určení, je přísně zakázáno je upravovat nebo odstraňovat!

**!** **NEBEZPEČÍ!** Nesprávné zacházení s bateriemi může představovat vážné nebezpečí pro zdraví a výbuch! Děti a zvířata mohou baterii spolknout, je-li uložena na dostupném místě. Opatřebované a rozlité baterie je nutno neprodleně zajistit odbornou likvidací. Pokud si myslíte, že někdo mohl spolknout živel, poraďte se s lékařem! Nevystavujte baterie příliš vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Zařízení provozujte pouze se stejným typem baterie. Při vkládání baterii dbejte na správnou polaritu. (+/-) První použití: Před prvním použitím odstraňte balení zařízení a postarejte se o ekologické likvidaci odpadu. Během vybalování nepoužívejte ostré předměty, protože mohou poškodit produkt. Zkontrolujte obsah balení, že se v něm dají najít všechny potřebné komponenty.

**!** **POZOR! NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ!** Výrobek nepoužívejte, je-li povrch na mokrá, dochází-li na něm ke kondenzaci nebo máte-li mokré nebo krémové nohy. Na mokřém skleněném povrchu můžete snadno uklouznout a zranit! Před použitím povrch otřete hadříkem.

**Párování zařízení / nastavení aplikace:**

- Zkontrolujte zda parametry vašeho mobilního zařízení jsou vhodné pro komunikaci s osobní váhou. (Viz. tabulka na začátku návodu k použití)
- V nastaveních vašeho mobilního zařízení zapněte bluetooth
- Připojte se k internetové síti (Wifi, 4G, 5G)
- Stáhněte si aplikaci „OKOK International“ z obchodu s aplikacemi vašeho telefonu (AppStore nebo Google Play) a nainstalujte ji.
- Zaregistrujte si uživatelský účet, pokud jej ještě nemáte. Pokud jste se již zaregistrovali, přihlaste se do svého účtu.
- Zadejte své profilové údaje: Pohlaví, datum narození, výška. (Vaše osobní údaje souvisí s přesností algoritmu analýzy těla, proto se prosím ujistěte, že jsou vaše informace správné)
- Pro spárování váhy použijte ikonu váhy ve spodní části obrazovky telefonu nebo položku nabídky nástrojů a stiskněte tlačítko párování. Nastupte na váhu, poté se váha zapne a začne komunikovat s aplikací. Hmotnost naměřená váhou se zobrazí na displeji vašeho mobilního zařízení.
- Klepněte na tlačítko párování a pojmenujte váhu v aplikaci. Pokud používáte více zařízení, každé zařízení snadno rozlišíte podle názvu.
- Při prvním měření se znovu postavte na váhu. Nastavení bylo úspěšné, zařízení je připraveno k použití.

**Měření hmotnosti:**

- Otevřete aplikaci na svém mobilním zařízení.
- Opatrně se postavte na plochu měření.
- Váha se zapne v reakci na hmotnost a komunikuje s aplikací přes Bluetooth.
- Snažte se nehybně stát na ploše s rovnoměrně rozloženou váhou těla.
- Pokud se naměřená hodnota na displeji nemění a neblíká, měření je úspěšné. Vaše hmotnost lze odečíst z váhy a displeje vašeho mobilního zařízení.
- Odstupte z váhy.
- Váha se po 15 sekundách automaticky vypne, aby se prodloužila životnost baterii.
- V případě potřeby klikněte na naměřený výsledek, abyste zobrazili podrobnosti měření. Klasifikaci na základě naměřené celkové hmotnosti a hodnocení si můžete přečíst výše. Klasifikaci vidíte také na základě výsledku měření na váze, takže podle hmotnosti přesně určíte, kde se v dané klasifikaci nachází. V tabulce níže naleznete vypočtené hmotnosti komponent těla.

**Sledování změn tělesné hmotnosti:**

Položka nabídky „Trend“ je vhodná pro sledování změn tělesné hmotnosti jednotlivých osob. V rámci položky nabídky si můžete vybrat komponentu, kterou chcete zobrazit na horním panelu nabídky. Pro snadnou čitelnost jsou hodnoty zobrazeny v grafu.

Zadejte cílovou hmotnost:

Cílovou hmotnost nastavenou během diety si jednoduše nastavíte v položce menu „Cílová hmotnost“ na hlavní stránce.

**Nastavení měrné jednotky:**

1. Otočte výrobek, měrnou jednotku můžete změnit pomocí tlačítka „UNIT“ ve spodní části výrobku (můžete přepínat mezi lb, kg a st kg)

2. Po stisknutí tlačítka se přístroj zapne a zobrazí nastavenou jednotku měření. Vícenásobným stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi třemi měřicími jednotkami, které si váha uložila a podle toho provede následná měření.

**Výměna baterie:**

Potřeba výměny baterie je signalizována nápisem „Lo“ na displeji.

- Opatrně otočte váhu a položte ji na měkký povrch.
- Pomocí křížového šroubováku odšroubujte šroub zajišťující kryt baterie.
- Odstraňte kryt baterie a vložte 2 baterie AAA 1,5 V.
- Dbejte na správnou polaritu.
- Nasadte kryt baterií a připevněte jej šroubem.
- Postarejte se o správnou likvidaci použité baterie.

**Čištění:**

Během čištění zařízení nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky. Čistěte pouze měkkým hadříkem z mikrovlákna, nepoužívejte čisticí nástroje ani kartáče, protože mohou způsobit poškození povrchu výrobku.

**Likvidace:**



Tento symbol na produktu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že elektrický nebo elektronický produkt se nesmí likvidovat jako komunální odpad. Pro správnou likvidaci a opětovné použití zlikvidujte tyto produkty na určeném sběrném místě odpadu. Správnou likvidaci produktu pomáhá předcházet potenciálním rizikům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpadem. Chcete-li získat další podrobnosti o předání, kontaktujte místní úřady nebo nejbližší sběrné místo.



Baterie a akumulátor se nesmí dostat do komunálního odpadu! Jako uživatel jste ze zákona povinni předat všechny články a baterie – at už obsahují škodlivé látky\* nebo ne – na sběrné místo vaší obce/okresu nebo do prodejny, aby je bylo možné zlikvidovat v ekologickém způsobem.

\*označeno následujícím symbolem: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

<b>Smart osobná váha</b>			
<span></span>			
<b>Aplikácia:</b>	OKOK International	<b>Materiál:</b>	Sklo + Plast
<b>Jazyk aplikácie:</b>	Anglický	<b>Jednotky:</b>	kg / lb / st
<b>Kompatibilita:</b>	Apple iOS 7.0 alebo novšie, Android 4.3 alebo novšie	<b>Presnosť merania:</b>	0,1 kg
<b>Požiadavka na bluetooth:</b>	Bluetooth 4.0+ alebo novšie	<b>Prevádzková teplota:</b>	5 - 35°C
<b>Rozsah merania:</b>	0,2 - 180 kg	<b>Vlhkosť:</b>	max. 90% relatívna vlhkosť
<b>Počet užívateľov:</b>	max. 8	<b>Trieda ochrany:</b>	IP41
<b>Zdroj energie:</b>	2 x AAA 1,5V batérie (nie sú v balení)	<b>Rozmer:</b>	260 x 260 x 24,5 mm
<b>Displej:</b>	60 x 24 mm LCD displej	<b>Farba:</b>	Trvrdené sklo
<b>Povrch:</b>	5 mm tvrdené sklo		

**Stavba:**

- Displej
- Plocha na státie
- Držiak batérií
- Tlačidlo na voľbu mernej jednotky

**Symbody v návode na použitie:**



Tento symbol varuje pred rizikom zranenia.



Nebezpečenstvo pošmyknutia! Povrch je nebezpečný, ak naň stúpite mokrymi nohami alebo je povrch mokrý!



Vyhľadanie o zhode. Výrobky označené touto značkou spĺňajú všetky príslušné nariadenia Spoločenstva Európskeho hospodárskeho priestoru.



**Výrazy v návode na použitie:**
**NEBEZPEČENSTVO:** pictogram varujúci pred bezprostredným nebezpečenstvom vážneho zranenia alebo smrti.
**UPOZORNENIE:** slovo varuje pred ťažkým zranením a ohrozením života.
**POZOR:** slovo varuje pred ľahkým zranením.

**INFORMÁCIA:** slovo varuje pred možnými materiálnymi škodami

**UPOZORNENIA:**

Zariadenie je vyrobené na domáce použitie! Zariadenie nie je možné používať v priemyselných alebo medicínskych podmienkach, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu a skráteniu jeho životnosti. Prístroj by sa mal používať iba na meranie telesnej hmotnosti podľa účelu, na ktorý je určený. Výrobca a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním.
ZNebezpečenstvo udusenía! Obal zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môže viesť k uduseniu. Miesto uloženia musí byť zvolené tak, aby sa k nemu deti nemohli náhodne dostať. Deti sa nesmú hrať s obalom zariadenia.



**Nebezpečenstvo udusenía!** Obal zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môže viesť k uduseniu. Miesto uloženia musí byť zvolené tak, aby sa k nemu deti nemohli náhodne dostať. Deti sa nesmú hrať s obalom zariadenia.



**NEBEZPEČENSTVO!** Pred použitím sa presvedčte o environmentálnych predpisoch! Je zakázané používať prístroj vo výbušnom prostredí! V prípade použitia na špeciálnych miestach (napr.: čerpacie stanice, kúpele atď.) je potrebné dodržiavať miestne bezpečnostné predpisy!



**NEBEZPEČENSTVO!** Prístroj sa smie používať len na určený účel! Počas používania dajte na zdravie a bezpečnosť ľudí vo vašom okolí (najmä detí). Zariadenie môžu používať iba osoby, ktoré si prečítali tento návod na použitie a porozumeli mu a podľa toho sú schopné zariadenie obsluhovať! Osoby so sníženými duševnými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami nesmú prístroj používať! Deti nesmú prístroj používať! Výrobok nie je hračka. Nikdy nesmie na meracej ploche stáť viac osôb súčasne! Pred každým použitím sa ustíte o tom, že zariadenie nie je poškodené. Použíajte len zariadenia , ktoré nie je poškodené. Ak sponozujete na zariadiNnení poškodenie, nepoužíajte ho, obraťte sa na odborný servis.



**INFORMÁCIA!** Pre prevádzku zariadenia je potrebné zvoliť miesto tak, aby nebolo vystavené extrémnym podmienkam, vode, vlhkosti alebo slnečnému žiareniu. Prístroj musí byť chránený pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla! Výrobca a distribútor nemajú žiadny vplyv na obsah reklamy v aplikácii.



**NEBEZPEČENSTVO!** Zariadenie položte na stabilnú, vodorovnú plochu aby sa počas používania nemohlo prevrátiť.



**UPOZORNENIE!** Zariadenie nepoužívajte, ak predtým spadlo alebo na niečo narazilo a je viditeľne poškodené! Bezpečnostné zariadenia sa musia používať podľa určenia, je prísně zakázané ich upravovať alebo odstraňovať!



**NEBEZPEČENSTVO!** Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie a výbuch! Deti a zvieratá môžu batériu prehltnúť, ak je uložená na dostupnom mieste. Opatrebované a rozliate batérie je potrebné bezodkladne zabezpečiť odbornou likvidáciou. Ak si myslíte, že niekto mohol prehltnúť živel, poraďte sa s lekárom! Nevystavujte batérie príliš vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu. Zariadenie prevádzkuje iba s rovnakým typom batérie. Pri vkladaní batérií dajte na správnou polaritu. (+/-)

**Prvé použitie:**

Pred prvým použitím odstraňte balenie zariadenia a postarajte sa o ekologickej likvidácii odpadu. Počas vybalovania nepoužívajte ostré predmety , pretože môžu poškodiť produkt. Skontrolujte obsah balenia, že sa v ňom dajú nájsť všetky potrebné komponenty.



**POZOR! NEBEZPEČENSTVO POŠMYKNUTIA!** Výrobok nepoužívajte, ak je povrch na mokrý, ak na ňom dochádza ku kondenzácii alebo ak máte mokré alebo krémové nohy. Na mokrom sklenenom povrchu sa môžete ľahko pošmyknúť a zranit! Pred použitím povrch utrite hadříčkou.

**Párovania zariadenia / nastavenie aplikácie:**

- Skontrolujte či parametre vášho mobilného zariadenia sú vhodné pre komunikáciu s osobnou váhou. (Vid. tabulka na začiatku návodu na použitie)
- V nastaveniach vášho mobilného zariadenia zapnite bluetooth
- Připojte sa k internetovej sieti (Wifi, 4G, 5G)
- Stiahnite si aplikáciu „OKOK International“ z obchodu s aplikáciami vášho telefónu (AppStore alebo Google Play) a nainštalujte ju.
- Zaregistrujte si používateľský účet, ak ho ešte nemáte. Ak ste sa už zaregistrovali, přihlaste sa do svojho účtu.
- Zadaťte svoje profilové údaje: Pohlavie, dátum narodenia, výška. (Vaše osobné údaje súvisia s presnosťou algoritmu analýzy tela, preto sa prosím ustíte, že sú vaše informácie správné)
- Na spárovanie váhy použite ikonu váhy v spodnej časti obrazovky telefónu alebo položku ponuky nástrojov a stlačte tlačidlo párovania. Nastúpte na váhu, potom sa váha zapne a začne komunikovať s aplikáciou. Hmotnosť namieraná váhou sa zobrazí na displeji vášho mobilného zariadenia.
- Kliknite na tlačidlo párovania a pomenujte váhu v aplikácii. Ak používate viacerο zariadení, každé zariadenie ľahko rozlišíte podľa názvu.

9. Pri prvom meraní sa znova postavte na váhu. Nastavenie bolo úspešné, zariadenie je pripravené na použitie.

**Meranie hmotnosti:**

- Otvorte aplikáciu na svojom mobilnom zariadení
- Opatrne sa postavte na plochu merania.
- Váha sa zapne v reakcii na hmotnosť a komunikuje s aplikáciou cez Bluetooth
- Snažte sa nehybne stáť na ploche s rovnomerne rozloženou váhou tela
- Ak sa nameraná hodnota na displeji nemení a neblíká, meranie je úspešné. Vaša hmotnosť sa dá odcítať z váhy a displeja vášho mobilného zariadenia.
- Odštüpte z váhy.
- Váha sa po 15 sekundách automaticky vypne, aby sa predĺžila životnosť batérií.
- V prípade potreby kliknite na nameryný výsledok, aby ste zobrazili podrobnosti merania. Klasifikáciu na základe nameranej celkovej hmotnosti a hodnotenia si môžete prečítať vyššie. Klasifikáciu vidíte aj na základe výsledku merania na váhe, takže podľa hmotnosti presne určíte, kde sa v danej klasifikácii nachádza. V tabulke nižšie nájdete vypočítané hmotnosti komponentov tela.

**Sledovanie zmien telesnej hmotnosti:**

Položka ponuky „Trend“ je vhodná na sledovanie zmien telesnej hmotnosti jednotlivých osôb. V rámci položky ponuky si môžete vybrať komponent, ktorý chcete zobrazit’ na hornom paneli ponuky. Pre ľahkú čitateľnosť sú hodnoty zobrazené v grafe.

**Zadaťte cieľovú hmotnosť:**

Cieľovú hmotnosť nastavenú počas diety si jednoducho nastavíte v položke menu „Cieľová hmotnosť“ na hlavnej stránke.

**Nastavenie mernej jednotky**

- Otočte výrobok, mernú jednotku môžete zmeniť pomocou tlačidla „UNIT“ v spodnej časti výrobku (môžete prepínať medzi lb, kg a st kg)
- Po stlačení tlačidla sa prístroj zapne a zobrazí nastavenú jednotku merania. Viacnásobným stlačením tlačidla môžete prepínať medzi tromi meracimi jednotkami, ktoré si váha uložila a podľa toho vykoná následné merania.

**Výměna batérie:**

Potřeba výměny batérie je signalizovaná nápisom „Lo“ na displeji.

- Opatrne otočte váhu a položte ju na mäkky povrch.
- Pomocou křížového skrutkovača odkrutkujte skrutku zaisťujúcu kryt batérie.
- Odstráňte kryt batérie a vložte 2 batérie AAA 1,5 V.
- Dbajte na správnou polaritu.
- Nasadte kryt batérií a pripievnite ho skrutkou.
- Postarajte sa o správnou likvidáciu použitej batérie.

**Preťaženie:**

Err – zobrazí sa na displeji, ak hmotnosť nameraná váhou presiahne 180 kg.

**Likvidácia:**



Tento symbol na produkte alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že elektrický alebo elektronický produkt sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad. Pre správnú likvidáciu a opätovné použitie zlikvidujte tieto produkty na určenom zbernom mieste odpadu. Správnou likvidáciou produktu pomáhá predchádzať potenciálnym rizikám pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadom. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o odovzdaní, kontaktujte miestne úřady alebo najbližšie zberné miesto.



Baterie a akumulátor sa nesmú dostať do komunálneho odpadu!

Ako užívateľ ste zo zákona povinni odovzdať všetky články a batérie – či už obsahujú škodlivé látky\* alebo nie – na zberné miesto vašej obce/okresu alebo do predajne, aby ich bolo možné zlikvidovať v ekologickom spôsobom.

\*označené nasledujúcim symbolom: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

<b>Cântar pentru persoane inteligentă</b>			
<span></span>			
<b>Aplicație:</b>	OKOK International	<b>Materiál:</b>	Sticlă + Plastic
<b>Compatibilitate:</b>	Apple iOS 7.0 sau versiune mai nouă , Android 4.3 sau versiune mai nouă	<b>Unitatea de măsurare:</b>	kg / lb / st kg
<b>Condiții Bluetooth:</b>	Bluetooth 4.0+ sau versiune mai nouă	<b>Precizia măsurării:</b>	0,1 kg
<b>Interval de măsurare::</b>	0,2 - 180 kg	<b>Temperatura de funcționare:</b>	5 - 35°C
<b>Numărul de utilizatori:</b>	max 8	<b>Umiditate:</b>	max. 90% umiditate relativă
<b>Sursa de energie:</b>	baterii 2 x AAA 1,5V (nu este inclus)	<b>Protecție:</b>	IP41
<b>Afișaj:</b>	60 x 24 mm LCD afișaj	<b>Mărimea:</b>	260 x 260 x 24,5 mm
<b>Suprafață:</b>	Sticlă câlită de 5 mm	<b>Culoare:</b>	Sticlă câlită

**Construcția:**

- Afișaj
- Suprafața stativ
- Suport pentru baterii
- Buton de schimbare a unității de măsurare („UNIT“)

**Indicatoarele din ghid:**



Acest semn avertizează asupra riscului de rănire.



Pericol de alunecare! Suprafața este periculoasă dacă este câlcată cu picioarele ude sau dacă suprafața este umedă!



Declarația de conformitate. Produsele care poartă această marcă sunt conforme cu toate standardele comunitare relevante din Spațiul Economic European.

**Cuvintele din ghid:**

**PERICOL:** pictogramă care avertizează asupra pericolului iminent de rănire gravă sau de moarte.

**AVERTISMENT:** cuvânt care avertizează asupra pericolului de rănire gravă sau de moarte.

**ATENȚIE:** cuvântul avertizează cu privire la leziuni minore.

**DE ȘTIUT:** avertisment privind posibilele daune materiale.

**AVERTISMENT:**

Dispozitivul este conceput pentru uz casnic! Dispozitivul nu trebuie utilizat în medii industriale sau medicale, deoarece poate fi deteriorat și viața sa poate fi scurtată. Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul prevăzut de a cântări greutatea corporală. Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru orice daune sau vătămări rezultate în urma utilizării necorespunzătoare.



**PERICOL DE ÎNECARE!** Vă rugăm să păstrați ambalajul aparatului departe de copii, deoarece poate duce la asfizie. Locul de depozitare trebuie ales astfel încât copiii să nu poată avea acces accidental la el. Copiul nu trebuie să se joace cu ambalajul.



**PERICOL!** Verificați reglementările de mediu înainte de utilizare! Nu utilizați aparatul într-o atmosferă explozivă! Dacă este utilizat în locuri speciale (de exemplu, stații de alimentare, băi...), trebuie respectate reglementările locale de siguranță!



**PERICOL!** Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput! Atunci când utilizați aparatul, aveți grijă de siguranța și sănătatea persoanelor (în special a copiilor) aflate în apropiere. Aparatul poate fi utilizat numai de persoane care au citit și înțeles aceste instrucțiuni și sunt capabile să utilizeze aparatul în mod corespunzător! Persoanele cu capacități mentale, fizice sau senzoriale redușe nu trebuie să utilizeze aparatul! Copiul nu trebuie să utilizeze aparatul! Produsul nu este ο jucărie. Nu permiteți niciodată ca mai mult de ο persoană să stea pe suprafața de măsurare în același timp!

Asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat înainte de fiecare utilizare! Utilizați numai un aparat nedeteriorat! Dacă aparatul este deteriorat în vreun fel, nu-l utilizați, contactați un centru de service calificat!



**DE ȘTIUT!** Pentru a utiliza aparatul, locația trebuie să fie aleasă astfel încât să nu fie expusă la condiții extreme, apă, umiditate sau lumina soarelui. Aparatul trebuie să fie protejat de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură! Producătorul și distribuitorul nu au niciun control asupra conținutului publicitar din aplicație.



**PERICOL!** Așezați aparatul pe ο suprafață orizontală, plată, astfel încât să nu se poată răsturna accidental în timpul funcționării.



**AVERTISMENT!** Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat sau l-ați lovit de ceva și este vizibil deteriorat! Dispozitivele de siguranță trebuie să fie utilizate conform destinației și nu trebuie modificate sau dezactivate!



**PERICOL!** Manipularea necorespunzătoare a bateriilor poate reprezenta un pericol grav pentru sănătate și explozie! Copiii și animalele pot înghiți bateriile dacă acestea sunt depozitate într-un loc accesibil. Bateriile vărsate trebuie eliminate imediat. Dacă credeți că cineva ar fi putut înghiți ο baterie, contactați un medic! Nu expuneți bateriile la temperaturi excesive sau la lumina soarelui. Utilizați numai bateriile de același tip. Când introduceți bateriile, asigurați-vă că polaritatea este corectă (+/-)

**Prima utilizare:**

Înainte de utilizare, îndepărtați ambalajul produsului și aruncați materialul de ambalare într-un mod ecologic. La despachetare, nu folosiți cuțite sau obiecte ascuțite, deoarece produsul poate fi ușor deteriorat. Verificați conținutul ambalajului pentru a vă asigura că sunt prezente toate componentele necesare. Verificați dacă produsul nu este deteriorat.



**AVERTISMENT! PERICOL DE ALUNECARE!** Nu folosiți produsul dacă suprafața pe care stați în picioare este umedă, dacă observați condens pe suprafață sau dacă picioarele dumneavoastră sunt umede sau cremoase. Ați putea aluneca cu ușurință pe ο suprafață de sticlă umedă și ați putea suferi leziuni! Folosiți ο cârpă pentru a șterge suprafața uscată înainte de utilizare.